

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ГОСТ 16371-52014** при соблюдении условий транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (вырывы,царапины и др.),утолщение щитов от влаги (разбухание), возникшие от неправильного ухода, а также не имеющую штампа ОТК. В случае обнаружения производственных дефектов предприятие обязуется устраниить их путем замены отдельных деталей.

Срок службы изделия - 5 лет.

ВНИМАНИЕ

Фирма - изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, не влияющие на качество продукции или улучшающие его.


УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения изделия, вся мебель поставляется в разобранном виде. Настоятельно рекомендуем доверять сборку профессионалам. Не утилизируйте упаковки пока изделие полностью не собрано! Фирма - изготовитель не несет ответственности за неисправности, являющиеся результатом нарушения правил транспортирования и хранения, а также в случае несоблюдения рекомендаций по сборке, уходу и эксплуатации.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока необходимо соблюдать следующие правила:

- 1.Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
- 2.Во избежании набухания щитов не допускать скопления воды на поверхности.
- 3.Поверхности мебели и лицевую фурнитуру можно чистить влажной тканью с применением хозяйственного мыла с последующей протиркой насухо.
- 4.Следить, чтобы температура посуды или приборов, находящихся в контакте с поверхностью мебели, не превышала 120°C.
- 5.Если расстояние между боковыми поверхностями мебели и газовой или электрической плитами меньше 25мм, то обязательно применение прокладки из асBESTового листа.
- 6.ЗАПРЕЩАЕТСЯ:** применять эфир, бензин, ацетон и другие растворители. Использовать для чистки наждачную бумагу, соду и другие средства, содержащие абразивные материалы.



Дата выпуска – 2021 год.
Срок службы – 5 лет
Гарантийный срок
эксплуатации – 24 месяца.
Произведено в России



Юр. адрес: 440015, г. Пенза,
ул. Литвинова, д.56, корп. 2
Фактич. адрес: 440015, г. Пенза,
ул. Литвинова, д.56, корп. 2

Изготовитель
ООО "МКТ"
ИНН 5835130030


Стеллаж «Ромео-9»

Декларация о соответствии:
ЕАЭС N RU Д-RU.MH33.B.00309/19
от 13.12.2019 г.



ТЭКС
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Стеллаж «Ромео-9»



(ВxШxГ)
2000x1006x315


Инструкция по сборке изделия,
правила эксплуатации, гарантийный талон

Перед началом сборки необходимо проверить наличие всех деталей и фурнитуры!

Спецификация на панели и профили				
Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Низ	750	296	2
2	Фасад	496	446	3
3	Крышка	750	296	4
4	Боковина левая	468	296	2
5	Боковина	468	296	4
6	Боковина правая	468	296	2
7	Боковина (4 отверстия)	468	296	1
8	Боковина	500	296	2
9	Боковина	240	296	8
10	Задняя стенка	495	422	3

Фурнитура				
	Еврошуруп 6.3x50	68шт		Заглушка для евровинта 30шт
	Шуруп 3.5x16	50шт		Евроключ 1шт
	Опора 20 мм	4шт		Навес прямой 3шт
	Петля накладная	6шт		Гвозди 50шт

Рис.1



Необходимый инструмент для сборки:







Рис.2

Рис.3



ВАЖНО!!!



Замерьте диагонали собранного каркаса.
Они должны быть равными (+-1,2мм).
Только после этого можете закрепить
заднюю стенку ЛДВП при помощи гвоздей!

Рис.4







Рис.5



Установка и
регулировка
петель:





Рис.6