

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ГОСТ 16371-52014** при соблюдении условий транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (вырывы, царапины и др.), утолщение щитов от влаги (разбухание), возникшие от неправильного ухода, а также не имеющую штампа ОТК. В случае обнаружения производственных дефектов предприятие обязуется устранить их путем замены отдельных деталей.

Срок службы изделия - 5 лет.

ВНИМАНИЕ

Фирма - изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, не влияющие на качество продукции или улучшающие его.


УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения изделия, вся мебель поставляется в разобранном виде. Настоятельно рекомендуем доверять сборку профессионалам. Не утилизируйте упаковки пока изделие полностью не собрано! Фирма - изготовитель не несет ответственности за неисправности, являющиеся результатом нарушения правил транспортирования и хранения, а также в случае несоблюдения рекомендаций по сборке, уходу и эксплуатации.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока необходимо соблюдать следующие правила:

1. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
2. Во избежании набухания щитов не допускать скопления воды на поверхности.
3. Поверхности мебели и лицевую фурнитуру можно чистить влажной тканью с применением хозяйственного мыла с последующей протиркой насухо.
4. Следить, чтобы температура посуды или приборов, находящихся в контакте с поверхностью мебели, не превышала 120°C.
5. Если расстояние между боковыми поверхностями мебели и газовой или электрической плитами меньше 25мм, то обязательно применение прокладки из асбестового листа.
6. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:** применять эфир, бензин, ацетон и другие растворители. Использовать для чистки наждачную бумагу, соду и другие средства, содержащие абразивные материалы.



Дата выпуска – 2021 год.
Срок службы – 5 лет
Гарантийный срок
эксплуатации – 24 месяца.
Произведено в России



Юр. адрес: 440015, г. Пенза,
ул. Литвинова, д.56, корп. 2
Фактич. адрес: 440015, г. Пенза,
ул. Литвинова, д.56, корп. 2

Изготовитель
ООО "МКТ"
ИНН 5835130030

Буфет «Прованс-08»

Декларация о соответствии:
EAЭС N RU Д-РУ.МН33.В.00309/19
от 13.12.2019 г.



Буфет «Прованс-08»



(ВхШхГ)
2154x896x434

Инструкция по сборке изделия,
правила эксплуатации, гарантийный талон

Перед началом сборки необходимо проверить наличие всех деталей и фурнитуры!

Спецификация на панели и профили

| Поз. | Наименование | Длина | Ширина | Кол-во | Поз. | Наименование | Длина | Ширина | Кол-во |
|------|---------------------|-------|--------|--------|------|-----------------------|-------|--------|--------|
| 1 | Бок левый | 918 | 400 | 1 | 16 | Полка | 765 | 260 | 2 |
| 2 | Бок правый | 918 | 400 | 1 | 17 | Фасад ящика | 147 | 396 | 2 |
| 3 | Вязка | 768 | 400 | 1 | 18 | Фасад | 665 | 396 | 2 |
| 4 | Цоколь | 768 | 100 | 1 | 19 | Фасад (ВИТРИНА) левый | 805 | 396 | 1 |
| 5 | Перегородка левая | 140 | 400 | 1 | 20 | Фасад (ВИТРИНА) левый | 805 | 396 | 1 |
| 6 | Перегородка правая | 140 | 400 | 1 | 21 | Дно ящика ЛДВП | 340 | 373 | 2 |
| 7 | Планка | 768 | 80 | 2 | 22 | Задняя стенка ЛДВП | 1175 | 395 | 2 |
| 8 | Полка | 765 | 390 | 1 | 23 | Задняя стенка ЛДВП | 815 | 395 | 2 |
| 9 | Задняя панель ящика | 80 | 342 | 2 | 24 | Багет передний | 896 | | 1 |
| 10 | Бок ящика левый | 80 | 354 | 2 | 25 | Багет левый | 328 | | 1 |
| 11 | Бок ящика правый | 80 | 354 | 2 | 26 | Багет правый | 328 | | 1 |
| 12 | Крышка | 800 | 430 | 1 | 27 | Стекло прозрачное | 704 | 295 | 2 |
| 13 | Бок верх левый | 1166 | 280 | 1 | | Брус соединительный | 1175 | | 1 |
| 14 | Бок верх правый | 1166 | 280 | 1 | | Брус соединительный | 815 | | 1 |
| 15 | Вязка | 768 | 280 | 2 | | | | | |

Фурнитура

| | | | | | |
|---|-----------------------|---------|---|------------------------------|------|
|  | Еврошуруп 6.3x50 | 30шт |  | Полкодержатель металлический | 12шт |
|  | Стяжка эксцентриковая | 8 компл |  | Подпятник | 4шт |
|  | Петля накладная | 8шт |  | Клеймер | 16шт |
|  | Гвоздь | 80шт |  | Ключ | 1шт |
|  | Шуруп 3.5x16 | 62шт |  | Направляющая роликовая 350 | 2шт |
|  | Шуруп 3.5x30 | 8шт |  | Заглушка для евроинта | 14шт |
|  | Шуруп 3x16 | 16шт |  | Ручка С-6 | 6шт |

Необходимый инструмент для сборки:



Рис.1




Рис.2




Рис.3

Кляймеры






Рис.4

**ВАЖНО!!!**

Замерьте диагонали собранного каркаса.
Они должны быть равными (+1,2мм).
Только после этого можете закрепить
заднюю стенку ЛДВП при помощи гвоздей!




Рис.5





Рис.6

Рис.7




ВАЖНО!!!




Замерьте диагонали собранного каркаса. Они должны быть равными (+/-1,2мм). Только после этого можете закрепить заднюю стенку ЛДВП при помощи гвоздей!

Рис.8



ВАЖНО!!!



Замерьте диагонали собранного каркаса. Они должны быть равными (+/-1,2мм). Только после этого можете закрепить заднюю стенку ЛДВП при помощи гвоздей!

Рис.9




Рис.10





Рис.11



Установка и регулировка петель




Рис.12

