

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийное обслуживание (ремонт) осуществляется в течение гарантийного срока эксплуатации мебели при соблюдении условий транспортировки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью, изложенных в данном руководстве. В случае утери гарантийного талона претензии не принимаются. Продавец не несет ответственности за механические повреждения, полученные при транспортировке, подъеме на этаж и занос мебели силами заказчика.

Мебель получена, осмотрена полностью, претензий нет

Продавец: _____

Покупатель: _____

Дата покупки « _____ » _____ 20 ____ г.

Внимание! Срок действия гарантии составляет 12 месяцев со дня покупки, т.е. до « _____ » _____ 20 ____ г.

Претензии по внешнему виду изделия, некомплекту, а также несоответствие мебели заказу принимаются непосредственно при передаче товара.

*Информация для покупателя: по постановлению Правительства РФ от 19 января 1998 г. мебель, не подошедшая покупателю по размерам, форме, габаритам, расцветке, комплектации возврату и обмену не подлежит. Мебель входит в перечень товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период замены или ремонта аналогичного товара (постановление Правительства РФ от 20.10.1998 г. №1222 п.2)

Гарантийное обслуживание и ремонт не производится в случае:

- истечения гарантийного срока;
- обнаружения следов постороннего вмешательства или ремонта без акта экспертизы, согласованного сервисной службой изготовителя;
- обнаружения следов воздействия жидкостей, химических средств, повреждений животными и механических воздействий;
- превышения допустимых нагрузок на изделие и механизм трансформации;
- использование изделия не по его функциональному назначению;
- нанесения ущерба изделию в результате внесения изменения в его конструкцию.

Изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не ухудшающие качество и потребительские свойства изделия.

Благодарим за покупку!



КРИСТАЛЛ

Группа промышленных компаний

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



КРЕСЛО
ЛИДЕР

г. Пенза, ул. Перспективная, 7


Тел.: 8 (902) 200-18-00

8 (902) 200-14-00


Email: kst58.info@yandex.ru

КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Наименование	Номер упаковки	Кол-во
Подлокотник	1	2
Спинка	2	1
Стяжка	3	1
Каркас с сиденьем	4	1
Винты М6	4	2
Подушка	5	1




1
Выдвинуть ящик, открыть дверку ящика, приложить фасад и закрепить его винтами М6 изнутри ящика, при помощи крестовой отвертки (в комплект не входит). Задвинуть ящик.



3
С помощью металлических направляющих соединить каждый подлокотник с каркасом кресла.

2
Установить спинку в металлические пазы каркаса кресла.



4
С помощью металлических направляющих соединить подлокотники и стяжку.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

Мебель необходимо устанавливать на ровной поверхности пола. Она должна стоять на полу всеми ножками. Передвижение мебели возможно осуществлять только подняв ее за нижнюю часть каркаса (недопустимо поднимать и двигать ее за подлокотники).

Не допускается ставить мебель ближе 50 см от источников тепла, в неотапливаемых помещениях, а также нежелательно попадание на нее прямых солнечных лучей.

Мягкая мебель чувствительна к условиям среды, в которой эксплуатируется, поэтому необходимо учитывать и предотвращать негативные воздействия внешних факторов, которые могут вызвать ускоренное состаривание и деформацию деревянных элементов мебели, коррозию металлических деталей и порчу материалов обивки.

- Нагрузка на мебель должна быть распределена равномерно.
- Максимальная нагрузка на кресло - 70 кг.
- Не рекомендуется прыгать, а также вставать ногами на изделие.
- Запрещается сидеть на спинке и подлокотниках, изголовье и краях механизма в разложенном виде.
- Допустимая нагрузка на подлокотник не должна превышать 20 кг.
- Бельевой ящик предназначен только для хранения постельных принадлежностей, вес которых не должен превышать допустимых 10 кг.
- Не прилагайте чрезмерные усилия на механизм трансформации, раскладывая и собирая кресло.
- Регулярно проводите чистку тканевых поверхностей мебели от домашней пыли и бытовых загрязнений. Для этого рекомендуется чистка пылесосом с мягкой насадкой.

Уход за тканевой обивкой: жирные и мокрые пятна рекомендуется удалить, приложив к ним хорошо впитывающую воду ткань, обработать загрязненный участок небольшим количеством воды и мягкого мыла, через 2-3 мин. стереть пятно губкой и просушить.

Для ухода за деталями из экокожи используйте мягкую ткань, смоченную в прохладном слабом растворе мыла. Загрязненные места протирайте круговыми движениями без применения силы. После чистки необходимо просушить.

Не используйте отбеливатели, чистящие абразивные вещества и растворители на основе нефтепродуктов. Все это может безвозвратно испортить материалы, вызвав разрушение структуры и потерю цвета.

Рекомендуется проверять все соединительные и резьбовые элементы мебели, которые в процессе регулярной эксплуатации могут ослабевать.

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ

Бесплатное и платное обслуживание осуществляется по заявлению покупателя, поданному в салоне, где приобретена мебель. Срок ремонта, удовлетворение требований в ином порядке осуществляется в сроки, определенные в Законе о защите прав потребителя, либо определяются в соглашении сторон. Ремонт производится на дому или на предприятии в зависимости от характера дефекта. Доставка мебели в ремонт и из ремонта осуществляется транспортом продавца.